

# 2 URoad-9000 を準備します

お買い上げ時バッテリーは十分に充電されていません。 必ず充電してからご使用ください。

### 本製品の使いかた

本製品はゲーム機、パソコンや音楽プレイヤーなどのWi-Fi機器を接続し、 無線LANアクセスポイントとして利用できます。 本製品にはSSIDが2つ設定されており、1つのSSIDにつき、最大5台のWi-Fi


### 本製品のご利用には別途、WiMAXサービス事業者との回線契約が必要です。

### ①本製品にバッテリーを取りつけます


バッテリーカバーを取りつけてください。

※安全のため、バッテリーカバーは必ず取りつけてください。 ※標準バッテリー、大容量バッテリーのどちらもお使いいただけます。

1 バッテリーカバーを OPEN の方向に スライドさせてはずす。



3 バッテリーカバーを CLOSE の方向に スライドして取り付けます。



# bg Wi Fi







※WiMAX ForumはWiMAX Forumの登録商標です。 WiMAX、WiMAX Forumロゴ、WiMAX Forum Certified、およびWiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの

※Microsoft、Windows、Windows 7 は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登

※Wi-FiとWi-Fi CERTIFIEDはWi-Fi Allianceの登録商標です。 ※URoadはMODACOM CO.ITD.の登録商標です。

※Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ※Firefox は、米国 Mozilla Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ※Safari は、Apple,Inc. の商標です。

※その他、本書に記載されている会社名、製品名およびロゴは、各社の商標または登録商標です。

※本製品のご利用には別途、WiMAXサービス事業者との回線契約が必要です。

※WIMAXサービスご利用に際しては必ずご自身でサービスエリアのご確認をお願いいたします。サービスエリア外 ではご利用いただけません。

※この製品は、UQ WiMAXネットワーク環境でで使用になれますが、本製品の品質等に関してUQコミュニケーショ ンズ株式会社が何ら保証するものではありません。

※このマニュアルでは、Windows7の画面を例に説明しています。 ※本製品の最新情報については、製品サポートページにてご確認ください。

# 1 パッケージの中身を確認します



●大容量バッテリーカバー ――― 1個 標準バッテリーカバーは本体に装 着されています。






●大容量バッテリー



保証書も含めて付属品は大切に保管してください。





●バッテリー充電クレードル -




●ハンドストラップ・

●かんたん設定マニュアル(本紙) — 1枚 ●保証書

機器と同時に接続する事ができます。

本体バッテリーカバーを開いてバッテリーを取りつけてから、

バッテリーに合ったバッテリーカバーを取りつけてご使用ください。




# 2 バッテリーを 取りつける。

#### バッテリーを取りはずす時は、PRESSボタンを押してバッテリーを浮かせてから、取りはずします。 バッテリーカバーを取り付け時には、カチッと音が鳴るまでCLOSEの方向にスライドしてください 標準バッテリーをお使いの場合は、標準バッテリーカバーを、大容量バッテリーをお使いの場合は

### ②本製品を充電します

### ■ACアダプターを使って充電する場合

1. 本製品の充電コネクタにACアダプターを接続します。 2. ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます。



#### ■USBケーブルを使って充電する場合

本製品とパソコンをUSBケーブルで接続します。




・差し込む方向にご注意ください。

USBケーブルを使って充電する場合は、ACアダプターで充電するより時間がかかります。

### ■バッテリー充電クレードルを使って充電する場合

1. バッテリー端子の向きを正しく合わせて、バッテリーを取りつけます。 2. バッテリー充電クレードルの充電コネクタにACアダプターを接続します。




#### 充電時間/使用時間の目安

ACアダ	プター使用での充電時間	充電クレードル使用での充電時間	使用時間
標準:絲	内3時間(電源オフ)	標準:約3時間	約3.5時間
大容量	:約5時間(電源オフ)	大容量:約5時間	約7時間

メモ | 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。 使用時間は、使用環境や使用期間及び電波状況などにより変動します。

# 3 ネットワークに接続します

### ①本製品の電源を入れます



(POWER/OK ボタンと WPS/NEXT ボタンを同時にカチッと押し、すぐに指を離 してください)

#### ■本製品の電源をオンにすると

本製品が起動し始め、ディスプレイに「POWER ON」と表示され、4つのランプがすべて点灯 します。

その後、アニメーションが表示され、4つのランプがすべて点滅します。

ディスプレイに本機の状態が表示され、4つのランプがすべて消灯します。

4つのランプは基本状態で7秒、スタンバイ状態で15秒の周期で順次点滅します。

※WiMAX接続を行うには、WiMAXサービス事業者との回線契約が必要です。 ※本製品の起動には約30秒かかります。

### ■本製品の電源をオフにすると

ディスプレイに「POWER OFF」と表示され、4つのランプが一度点滅したあと、電源が オフとなります。

#### ■メニューモードに入ると

POWER/OKボタンと、WPS/NEXTボタンを同時に押すとメニューモード入ります。

「Update Check」、「Display Mode Settings」、「Language/言語選択」の3つのメ ニューの設定を変更できます。本製品のWPS/NEXTボタンで項目を切り替え、 POWER/OKボタンで決定します。

お使いのWi-Fi対応機器のWPSボタン式接続機能を設定し、本製品のWPS/NEXTボ タンを長押しすると、自動でWPS接続します。

※本製品お買い上げ時は、基本設定が英語表示となります。

### ②Wi-Fi機器との接続を行います

### (例:Windowsパソコンの場合)

1 パソコンの無線LANをオンにします。

2「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとイン ターネット」→「ネットワークと共有センター」の順に選択します。

3「ネットワークに接続」をクリックします。

# ③本製品のSSIDを選択し、[接続]ボタンをク リックします

ネットワーク接続を設定する画面で、本体ラベルに記載されている本製品のSSID 「URoad-××××××」(××××××は各URoad固有の番号)(※1参照)を 選択します。

#### 例) Windowsの場合





・本製品の「SSID」を初期値から変更している場合には、変更されたSSIDを選択します。・各種スマートフォンでお使いの場合は、Wi-Fiの設定ページから、本製品のネットワーク名を選択し接続 してください。詳細な設定方法はお使いのスマートフォンの取扱説明書を参照ください。

# ④本製品のKEY(ネットワークキー)(※2参照)を 入力し、[OK]ボタンをクリックします



本体ラベルに記載されている8桁のKEY(ネットワークキー)を「セキュリティーキー」に 正しく入力し、「OK」をクリックします。

・本体製品の「KEY」を初期値から変更している場合には、変更されたKEYを入力しま

※ゲーム機や音楽プレイヤーなどのWi-Fi機器により設定方法が異なります。

※Wi-Fi機器によっては、セキュリティー設定を変更いただく必要があります。

# ⑤接続を確認します

本製品のWiMAXランプが点灯していることを確認します。 OK 以外が表示されている 場合はWiMAXサービスに接続できていません。詳しくは裏面の「困ったときは」を参 照ください。

インターネットに接続できれば、これで接続は完了です。

※圏外の場合や回線契約がない場合は、WiMAXサービスに接続できません。

### ディスプレイ表示の意味



### ②WiMAX ランプ

正常接続 WiMAXスキャニング中 : WiMAX接続確立中 接続エラー

※WiMAXサービスをご利用中に、回線契約が解除されると、 WiMAXランプの [E] が点灯することがあります。

③Wi-Fi ランプ

Wi-Fi動作中 : Wisi WPS動作中

: [WPS] ④バッテリー/電源ランプ

: 🔲 から 🞹 (5段階)

### - スタンバイ(省電力)状態について -

※初期設定ではこの機能は無効になっています。設定は 本マニュアル裏面に記載の「Web設定画面」で行います。

(1) 本製品とWi-Fi機器が未接続の状態が一定時間 (「Web設定画面」で設定) つづくと、節電のため WiMAX接続が無効になります。

(2)スタンバイ状態に入ると、本機の4つのLEDラン プが順次点滅します。

(3) その後、本製品とWi-Fi機器を接続し、Wi-Fi機器 側でインターネットへの接続など、なんらかのア クションをすることで、本製品のWiMAX接続が活 性化(再接続)されます。

### ①WiMAXアンテナランプ


電波レベル WiMAXサービス圏外 : **丫×** 

: アからア川(6段階)











### Web設定画面へのログイン

- ※Web設定画面では「ルーター情報」、「WiMAX回線契約」、「無線設定」、「インターネット設 定」、「ファイアウォール」、「アドミニストレーション」の各項目の確認および変更ができます。 確認、変更方法に関しては設定画面内のヘルプを参照ください。
- ①パソコンと本製品の無線LAN接続を行います。
- ②Webブラウザを起動します。
- 対応Webブラウザ:Internet Explorer
- 推奨Webブラウザ:Safari、Chrome、Firefox
- ※各対応ブラウザのバージョンに関してはサポートページ等にてご確認ください。
- ③アドレスバーに「http://192.168.100.254」と入力しエンターを押します。



④ログインウインドウに、次のように入力し、 [OK]ボタンをクリックします。

- ・ユーザー名:admin
- ・パスワード:admin
- ※ユーザー名、パスワードは初期設定値となります。

⑤ログイン完了です。



### URoad-9000 設定画面接続ツールをインストールする(任意)

**メモ** | 製品サポートページから「URoad-9000 設定画面接続ツール」をダウンロードし インストールプログラムを実行して、インストールを行ってください

### ソフトウェアのアップデート

ソフトウェアのアップデートは、本製品のディスプレイ画面での実施、設定画面 からの実施があります。設定画面からの実施には、ファイルを選択して行う手動 アップデートと、「アップデート実行」ボタンを押して実施する自動アップデート があります。

### ディスプレイ画面でのアップデート

- ①POWER/OKボタンとWPS/NEXTボタンを同時に押すとメニューモードに入
- ②WPS/NEXTボタンを押して「更新チェック」/「Update Check」を選び、 POWER/OKボタンで決定します。
- ③本製品内部でソフトウェアのバージョンの確認が始まります。
- アップデートが必要な場合は本製品のディスプレイに「新しいバージョンが 見つかりました更新しますか?」/「New S/W found!Update?」と表示されま

更新する場合は、POWER/OKボタンを押してください。更新が完了すると、本 製品は再起動します。

更新しない場合は、WPS/NEXTボタンを押してください。更新がキャンセルさ

アップデートが不要な場合は本製品のディスプレイに「最新バージョンがイ ンストールされています」/「New Ver.Already installed」と表示されます。

### 自動アップデート

- ①パソコンと本製品の無線LAN接続を行います。
- ②Web設定画面にログインします。
- ③[アドミニストレーション]を選択します。
- ④[アップデート実行]ボタンをクリックします。
- ※お使いのソフトウェアが最新の場合は、アップデートが実施されません。そのままお使いくだ

### 手動アップデート

- ①パソコンと本製品の無線LAN接続を行います。
- ②サポートページ等から、最新のソフトウェアをダウンロードします。
- ③Web設定画面にログインします。
- ④[アドミニストレーション]を選択します。
- ⑤[バージョン情報]を選択し、[参照]ボタンをクリックします。
- ⑥手順2でダウンロードしたソフトウェアのファイルを選択し、「適用」ボタンをク リックします。
- ※ソフトウェアのアップデート完了までには数分かかる場合があります。
- ※ソフトウェアのアップデート完了後に本体が自動的に再起動します。
- ※ソフトウェアのアップデート実施時は、本製品にバッテリーを取りつけ、ACアダプターに接続 した状態で行ってください。
- ※ソフトウェアアップデート中は、絶対に、本製品の電源をオフにしたり、パソコンの電源をオフ にしないでください。故障の原因になります。

### 困ったときは


- インターネットに接続できない
- ① URoad-9000 の電源がオンになっているかを確認します。
- ② URoad-9000 のランプを確認します。
- ▶WiMAXエリア内かどうかを確認します。
- 本製品のディスプレイで電波状況をご確認ください。 🏋 が表示されて いる場合はWiMAXサービス圏外です。
- WiMAXサービスエリア内に移動してください。
- ▶WiMAXサービス事業者とのWiMAX回線契約を確認します。 本製品のディスプレイをご確認ください。
- 「回線契約がありません」/「NO CONTRACT NO CIRCUIT」と表示される場 合は、WiMAX回線契約がありません。WiMAXサービス事業者との契約が
- ③本製品の電源ボタンを押して、本製品の電源をオフにした後、もう一度、電源 ボタンをオンにし本製品を起動させます。
- ④上記の内容をすべて設定してもできない場合は、本製品のバッテリーカバ-を開けてRESET横にあるリセットボタンを10秒以上長押ししてください。 ※本製品の設定内容が、お買い上げ時の状態にリセットされますので、ご注意ください。
- ⑤本製品にパソコンやゲーム機などのWi-Fi機器が接続されていることを確認
- ※各Wi-Fi機器の使用方法は、各Wi-Fi機器の取扱説明書を参照ください。
- ⑥周囲で同一のSSID(例えば初期設定の「URoad-xxxxxx(xxxxxxは各URoad固 有の番号)」)が使用されていないかを確認します。
- ⑦上記の内容をすべて設定しても接続できない場合は、お客様サポートセン ターまでお問い合わせください。

#### 無線LAN接続ができない

- ①パソコンやゲーム機などのWi-Fi機器側の状態をご確認ください。
- ②1つのSSIDにつき、接続可能なWi-Fi機器の台数は最大5台です。接続台数を
- ③Wi-Fi機器によっては、セキュリティ設定を変更いただく場合があります。本製 品及びお使いのWi-Fi機器のセキュリティ設定をご確認ください。

### 本製品をお買い上げ時の状態に戻すには

本製品のリセットボタンを10秒以上 押すと、SSIDやKEY、セキュリティ方式 などの設定内容をお買い上げ時の状 態にリセットすることができます。



### 製品仕様

約80×80×18mm(標準型バッテリー装着時) 約80×80×24.5mm(大容量バッテリー装着時)
約102g (標準型バッテリー装着時) 約140g (大容量バッテリー装着時)
Micro-USB(充電/給電用)
IEEE802.16e-2005 Mobile WiMAX Wave2
IEEE802.11n/g/b ※1
WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) SSIDステルス機能 MACアドレスフィルタリング
約3.5時間(標準型バッテリー装着時) 約7時間(大容量バッテリー装着時)

# 無線LANのセキュリティーに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルの代わりに電波を使用して機器間で情報をやり取 りします。そのため、セキュリティーの設定を行っていない状態では、悪意のあ る第三者が勝手に電波を送受信することによって、各種IDやパスワード、クレ ジットカード番号、電話番号、住所、メールの内容などの重要な個人情報を盗み 見られたり、機器内のデータを破壊・改ざんされたりする可能性があります。本 製品は初期時は、SSID1はWPA2-PSK、SSID2はWPA-PSKに設定されています。 本体ラベルに記載されているSSID番号はSSID2です。

### 安全に正しくお使いいただくために



たく 指示に従わなかった場合に、 人が死亡、もしくは重傷を負うことが 想定されます 想定されます。

- ●以下の場合、発熱、破裂、発火の原因となります。 ・充電には、弊社が認証した標準型充電器以外は絶対 に使用しないでください。
- ・バッテリー端子のショート、火中や水中への投入、分 解・改造は絶対に行わないでください。
- ●小さなお子様がバッテリーを口の中に入れないようご注 意ください。窒息のおそれがあります。




指示に従わなかった場合に、 人が死亡、もしくは重傷を 負う可能性が想定されます。


- ●万一、本製品から煙が出たり、異臭がするなど の異常が発生した場合は、すぐに本製品の電 源を切ってください。そのまま使用を続ける と、火災や感電の原因となります。
- ●本製品を水などに浸けたり、濡らしたりしない でください。また、屋外で使用するときは雨な どで濡らさないようにしてください。万一、内部 に水などが入った場合は、すぐに本製品の電 源を切ってください。そのまま使用を続ける と、火災や感電、故障の原因となります。
- ●本製品の外部接続端子内に、金属製の物や燃 えやすい物などの異物を差し込まないでくだ さい。万一、内部に異物が入った場合は、すぐ に本製品の電源を切ってください。そのまま使 用を続けると、火災や感電、故障の原因となり ます。特にお子様のいるご家庭ではご注意く
- ●万一、本製品を落としたり、強い衝撃を与えた り、破損させたりした場合は、すぐに本製品の 電源を切ってください。そのまま使用を続ける と、火災や感電、故障の原因となります。
- ●本製品は一般家庭用機器として設計されています。人命 に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求され るシステム(基幹通信機器や電算機システムなど)では使 用しないでください。社会的に大きな混乱が発生したり、 人が死亡または重傷を負うおそれがあります。
- ●本製品を分解、改造、修理しないでください。 火災や感電、故障の原因となります。



- ●濡れた手で本製品を取り扱わないでくださ い。感電の原因となります。
- ●植込み型ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着 されている場合は、本製品を装着部から22cm以上離し て携行および使用してください。電波により、植込み型 ペースメーカおよび植込み型除細動器の動作に影響を 与える場合があります。
- ●満員電車の車内など混雑した場所では、付近に植込み型 心臓ペースメーカや植込み型除細動器を装着している 人がいる可能性がありますので、本製品の電源を切って ください。電波により、植込み型ペースメーカおよび植込 み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。
- ●医療施設の屋内では、次のことを守って使用してくださ
- ・本製品は、手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には持ち込まないでください。
- ・病棟内では本製品の電源を切ってください。 ロビーなどでも付近に医用電気機器がある場合は、 本製品の電源を切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止場所や持ち込み禁止場所 を定めている場合は、指示に従ってください。

●自宅療養などで、医療機関以外の場所で植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気 機器を使用されている場合は、電波による影響について 個別に医用電気機器メーカにご確認ください。電波によ り、医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。






- ●本製品の近くに花瓶や植木鉢、コップ、化粧 品、薬品や水などの液体が入った容器、小さな 金属類を置かないでください。内容物がこぼ れて本製品にかかったり、本製品の内部に 入ったりした場合は、すぐに本製品の電源を 切ってください。そのまま使用を続けると、火 災や感電、故障の原因となることがあります。
- ●本製品を浴室内や加湿器の近くなど、湿度が 高くなる場所で使用、または保管しないでくだ さい。火災や感電、故障の原因となることがあ
- ●小さなお子様に本製品に触れないようにご注意くださ い。お子様が本製品を口に入れると、のどにつまらせて窒 息するおそれがあります。



- ●本製品は、直射日光のあたる場所や、ストーブやヒーター など発熱する機器の近く、炎天下の車内など、高温になる ところで使用、保管、放置しないでください。機器の変形や 故障の原因となります。また、本製品の一部が発熱してや けどの原因となったり、本製品内部が高温になって火災 の原因となることがあります。
- ●調理台の近くなど、油が飛んだり湯気が当たっ たりするような場所に本製品を置かないでく ださい。火災や感電、故障の原因となることが あります。



- ●冷暖房機の近くなど、温度変化の激しい場所 に本製品を置かないでください。結露によっ て、火災や感電、故障の原因となることがあり
- ●本製品の上に乗らないでください。特にお子様のいるご 家庭ではご注意ください。
- ●雷が鳴り出したら、すぐに本製品の電源を切っ てください。特に屋外で使用中の場合は、すぐ に安全な場所に避難してください。落雷により 感雷するおそれがあります。
- ●本製品は使用中や使用後に温かくなることがあります が、正常です。ただし長時間、同じ場所に触れ続けると、 低温やけどのおそれがあります。
- ●本製品をポケットに入れて持ち歩かないでください。力 が加わると、破損や故障の原因となることがあります。 ●体質によって、本製品に使われている塗料や金属などに
- よってかゆみやアレルギーなどの症状が引きおこされる ことがあります。症状が出たときはすぐに使用を中止し、 医師とご相談ください。
- ●0~40℃で保管してください。

### ただきたい事項を示しています。 ※本体及び、付属するACアダプター、バッテリーに関する内容を示しています。



あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に正しくお使いいただくために守ってい

















### 使用時のご注意

- ●本製品を安全に正しくお使いいただくため、次のような場所で は使用しないでください。
- 振動する場所
- ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
- ・電子レンジなどの強い磁界を発生する装置や、ラジオ、テレ
- ・電気溶接機や高周波ノイズを発生する高周波ミシンなどの
- ●テレビやラジオ、コードレス電話などの近くで本製品を使用し て、受信障害や画面の乱れ、ノイズの発生、本製品での通信障 害などが起こった場合は、それらの機器から離れた場所で使 用してください。
- ●ベンジンやシンナー、アルコール、洗剤などで本製品を拭かな いでください。変色や変形、破損や故障の原因となることがあ ります。汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ●通信中にパソコンの電源をオフにすると通信ができなくなった り、データが破損したりします。重要なデータは通信後に元デー タと比較チェックしてください。
- ●本製品の発熱量は大した量ではありませんが、万が一、発熱が 手でも触れられないような状態になった場合は、ただちにご使 用を中止しお客様サポートセンターまでお問合せください。

- ●本製品は日本国内でのご利用を前提としています。海外に持 ち出しての使用はできません。
- ●WiMAXのサービスエリア外ではご使用になれません。
- ●サービスエリア内でも、電波が伝わりにくい場所(屋内、車内、 地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信できな かったり、通信速度が低下したりする場合があります。また、高 層ビル、高層マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所で あってもご使用になれない場合がありますので、あらかじめご
- ●WiMAXの電波状態や伝送速度は、建物の構造や材質、家具の配 置、使用者の移動速度などによって大きく変動します。
- ●電波状態が一定レベル以上悪化すると突然通信が途切れること があります。ただし、電波状態の良い場所でも通信が途切れるこ とがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●本製品は高度な認証・暗号化技術を用いた安全な通信が可能 ですが、電波を利用するため、第三者に通信を傍受される可能 性があります。お客様ご自身の判断と責任において、お使いのパ ソコンのセキュリティー設定を行うことを強くお奨めします。
- ●ポケットや、密閉された鞄の中等では、ご使用にならないでくだ さい。製品本体の発熱量が増す恐れがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の 基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で 使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョ ン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあ

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



URoad-9000かんたん設定マニュアル 第1版 2011年2月